

## **MULTIFUN 2**

**Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.**

### **NABÍJENÍ**

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se MULTIFUN nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální MULTIFUN adaptér.

LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

### **POUŽITÍ**

#### **Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací**

#### **Masážní strojek**

MULTIFUN je masážní strojek nejen pro páry, který může nosit žena při milostném spojení, nebo ho lze užít individuálně pro vnější masáž klitorisu a vnitřní masáž G bodu.

Motory se zapínají odděleně stisknutím a podržením jednoho z tlačítek po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se MULTIFUN automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací. Spodní tlačítko s jednou tečkou ovládá motor umístěný v těle. Vrchní tlačítko s dvěma tečkami ovládá ramena.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou nebo změnou vibrací.

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítko příslušného motoru po dobu přibližně 2 vteřin.

## **ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST**

Životnost MULTIFUN můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

MULTIFUN nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití MULTIFUN s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš MULTIFUN důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění MULTIFUN je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

**K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.**

**Nenechávejte přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.**

**Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.**

## **ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH**

**Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje**

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zda je správně připojena k síti a kontaktní magnety správně doléhají.

Pokud masážní stroj nereaguje, podržte tlačítko ovládání stisknuté po dobu 5 sekund.

## **INFORMACE O LIKVIDACI**

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**Upozornění:** Použití na vlastní nebezpečí. MULTIFUN, ani prodejci produktů MULTIFUN nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



**Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.**

© Vyrobeno v Číně.