

POWER RING

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se POWER RING nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální POWER RING adaptér. LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Masážní strojek

POWER RING zapnete podržením tlačítka po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se POWER RING automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou nebo změnou vibrací.

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítka příslušného motoru po dobu přibližně 2 vteřin.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost POWER RING můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

POWER RING nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití POWER RING s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš POWER RING důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění POWER RING je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zda je správně připojena k síti a kontaktní magnety správně doléhají.

Pokud masážní stroj nereaguje, podržte tlačítko ovládání stisknuté po dobu 5 sekund.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. POWER RING, ani prodejci produktů POWER RING nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Vyrobeno v Číně.

