

MANUÁL

FUN FACTORY – MEA

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní zážitek již za pár vteřin.

PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin. Váš objekt pro potěšení byl pro přepravu uzamčen. Chcete-li odemknout, jednoduše stiskněte a podržte tlačítka + a FUN současně po dobu cca 5 sekund. Přístroj ohlásí odemčení zavibrováním. Stejným způsobem lze přístroj opět uzamknout.

NABÍJENÍ

MEA se nabíjí skrz pouzdro, stačí do něj hračku vložit a připojit USB kabel do pouzdra a do sítě. Světelná dioda indikuje, že se přístroj nabíjí. Plně nabitá je Vaše hračka přibližně za 4 hodiny. Výdrž baterie se pohybuje kolem 90-120 minut.

POUŽITÍ

Přístroj zapnete stiskem tlačítka FUN. Pro výběr intenzity použijte tlačítka + a –. Vypnutí provedete stisknutím tlačítka FUN. Hračku držte v ruce palcem, ukazováčkem a prostředníčkem. Tvar MEA je optimalizován pro pohodlné držení.

Pomocí paměťové funkce můžete uložit svůj oblíbený režim, za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítka FUN, dokud hračka dvakrát nezabzučí. Při příštím zapnutí MEA, se dostanete přímo do tohoto nastavení. Chcete-li resetovat, podržte stisknuté tlačítka FUN znovu, dokud hračka pětkrát nezabzučí, tím se uložení resetuje.

BOOST

Jste připraveni na maximální stimulaci? Stiskněte a podržte tlačítka + a okamžitě dosáhnete nejvyšší intenzity MEA. Jakmile tlačítka + opět uvolníte, vrátíte se do režimu původního programu.

COOL DOWN

Pro okamžité snížení vibrací na minimum, které je speciálně navrženo pro poorgasmický stav, lze stejným způsobem využít tlačítka –, MEA se automaticky přepne na nejnižší stupeň intenzity. Po uvolnění tlačítka se vrátíte do původního režimu.

AUDIO PODPORA

Diskrétní dvojitě pípnutí signalizuje přechod z režimu úrovní intenzity do programu. Je tak tiché, že ho uslyšíte, jen pokud chcete.

PROGRAMY

Přístroj MEA nabízí 5 intenzit vibrací, mezi kterými se můžete pohybovat tlačítka + a –. Jakmile se tlačítkem + dostanete na 5 úroveň a stisknete ho znovu, přístroj se přepne na programy vibrací.

HLUBOKÝ ORGASMUS - jemné a delikátní laskání, které nevyhnutelně vede k hlubokému a dlouhotrvajícímu orgasmu.

INTENZIVNÍ ORGASMUS – Chcete rychle uspokojit svůj chtíč? Pak si vyberte program Intenzivní orgasmus: rychlé a nezastavitelné sání, které vede k osvobozujícímu a opojnému orgasmu.

EDGING - Jak moc se může vyplatit čekat? Vyzkoušejte si to s programem Edging! Sladké vzrušení z toho, že se vždy zastavíte těsně před orgasmem a pak začnete znovu.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Před a po každém použití použijte FF CLEANER nebo přístroj omyjte vlažnou vodou a intimním mýdlem.

V případě, že vlastníte i jiné intimní pomůcky, skladujte je vždy odděleně od sebe. Pro tento účel je možné zakoupit taštičky ve velikostech XS-L, které Váš přístroj ochrání před znečištěním a prachem.

Během skladování můžete využít zámek na cestu, popsán výše.

