

PARTNER WHALE

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.



NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se PARTNER WHALE nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální PARTNER WHALE adaptér.

LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Masážní strojek

PARTNER WHALE je masážní strojek pro páry, který může nosit žena při milostném spojení, nebo ho lze užít individuálně pro vnější masáž klitorisu a vnitřní masáž G bodu. Vibrace stimulují při styku oba partnery a zprostředkovávají tak ještě silnější prožitek.

Přístroj zapněte stisknutím tlačítka ovládání po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se PARTNER WHALE automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet 10 naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou (3 vibrační intenzity, 7 vibračních módů). Snížit intenzitu je možné po dosažení 10. vibrační úrovně opětovným stisknutím oválného tlačítka.

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítko po dobu přibližně 2 vteřin.

Masážní strojek PARTNER WHALE je stoprocentně vodotěsný, pro ještě intenzivnější prožitek je možné jej používat i pod vodou.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost PARTNER WHALE můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

PARTNER WHALE nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití PARTNER WHALE s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš PARTNER WHALE důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění PARTNER WHALE je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte PARTNER WHALE na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zda je správně připojena k síti a kontaktní magnety správně doléhají.

Pokud masážní stroj nereaguje, podržte tlačítko ovládání stisknuté po dobu 5 sekund.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. PARTNER WHALE, ani prodejci produktů PARTNER WHALE nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.