

## **SATISFYER Pro G-Spot Vibration**

**Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.**

### **NABÍJENÍ**

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER PRO G-Spot Rabbit nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

### **POUŽITÍ**


#### **Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací**

#### **Masážní strojek**

SATISFYER PRO G-Spot Rabbit je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitoris a penetraci.

Přístroj zapněte stisknutím a podržením tlačítka (viz. obrázek) po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER PRO G-Spot Rabbit automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací. Oválným tlačítkem + a – ovládáte intenzitu podtlakových vln.

Stisknutím a podržením tlačítka se symbolem vlnky (viz. obrázek) zapnete vibrace. Opětovným stisknutím můžete procházet 11 naprogramovanými módy se zvyšující se intenzitou vibrací.



Vibrace i podtlakové vlny vypnete opětným stisknutím a podržením příslušných tlačítek po dobu asi 2 vteřin.

SATISFYER PRO G-Spot Rabbit je stoprocentně vodotěsný pro dosažení ještě lepšího prožitku z používání a silnějších pulzací je doporučeno masáž provádět pod vodou (např. ve vaně či ve sprše).

## **ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST**

Životnost SATISFYER PRO G-Spot Rabbit můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

SATISFYER PRO G-Spot Rabbit nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER PRO G-Spot Rabbit s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER PRO G-Spot Rabbit důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER PRO G-Spot Rabbit je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

**K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.**

**Nenechávejte SATISFYER PRO G-Spot Rabbit na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.**

**Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.**

## **ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH**

**Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje**

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

## **INFORMACE O LIKVIDACI**

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**Upozornění:** Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER PRO G-Spot Rabbit, ani prodejci produktů SATISFYER PRO G-Spot Rabbit Vibration nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



**Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.**

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.