

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou a Slovenskou republiku  
Tel.: +420 777 162 877  
E-mail: info@funtoys.cz

**ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.**

[www.JeJoue.cz](http://www.JeJoue.cz) | [www.LELOdesign.cz](http://www.LELOdesign.cz) | [www.FunToys.cz](http://www.FunToys.cz) | [www.Honitka.cz](http://www.Honitka.cz)

### **COBRA Libre CLICK 'N' CHARGE**

**FUN FACTORY** reprezentuje lákavé erotické pomůcky, vyrobené z vysoce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné výrobky **FUN FACTORY** jsou výsledkem spojení jejich všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti přinášet nezapomenutelné zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití. Výrobky **FUN FACTORY** jsou vyrobeny v Německu.

**COBRA Libre ...pouze pro muže!!**

**COBRA Libre** je symbolem nepředstavitelného dobrodružství pro všechny sebevědomé muže. Díky propracovanému designu a nové technologii, která spočívá v příjemné stimulaci nejcitlivějšího místa na mužském těle, **COBRA Libre** dokáže uspokojit Vaši dychtivost a v momentě vás přivede až na samý vrchol slasti.

### **UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA CLICK 'N' CHARGE**

**FUN FACTORY** představuje převratnou technologii **CLICK 'N' CHARGE**, vibrátory nové generace se kterými si můžete dopřát skutečně vzrušující a vášnivé hrátky. U výrobků **CLICK 'N' CHARGE** se akumulátor dobíjí pomocí **Univerzální nabíječky CLICK 'N' CHARGE**, která má přípojný modul s magnetickými body.

**POUŽITÍ A FUNKCE:** **COBRA Libre** je vybavena dvěma silnými motory, které můžete neomezeně regulovat pomocí ovládacích tlačítek (dále jen „touchpad“). Nespočet vibračních programů, které můžete nastavit jakkoliv podle svých potřeb, Vám dopřeje příjemnou masáž a poskytne rozkoš, jakou jste ještě nezažili.

Před prvním použitím **COBRU Libre** zcela nabijte pomocí **FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK 'N' CHARGE**. Pro bezproblémové ovládání touchpadu je potřeba mít čisté a suché prsty.

- Hračku zapnete stisknutím touchpadu A (cca 2 sekundy). Dioda se rozsvítí a **COBRA Libre** začne pracovat na nejnižší úrovni vibrací. Pro zvýšení rychlosti vibrací použijte touchpad C. Dioda začne pulsovat, jakmile **COBRA Libre** dosáhne nejvyšší vibrační rychlosti.
- Touchpad B použijte pro snížení vibrací.

- Nastavení různých vibračních programů: Až dosáhnete nejvyšší možné rychlosti vibrací, dotkněte se opět touchpadu C, který Vám umožní vybrat si jakýkoliv vibrační program. Dioda vždy signalizuje, který program byl vybrán.
- Pomocí stejného touchpadu (C) můžete přecházet z jednoho vibračního programu do dalšího.
- Stiskněte touchpad A nebo B pro odchod z nabídky vibračních programů. Pokud stisknete touchpad A, COBRA se automaticky vrátí na základní, nejpomalejší vibrační úroveň. Pokud stisknete touchpad B, přepnete COBRU do základního programu na nejvyšší stupeň vibrační rychlosti.
- Hračku vypnete stisknutím touchpadu A (cca 2 sekundy).

Problémy s ovládáním touchpadu jsou většinou způsobeny nečistotou – proto stačí touchpad důkladně očistit (viz upozornění).

Touchpad se automaticky vypne, pokud COBRU Libre nepoužíváte déle než pět minut. Tato funkce šetří baterie (vhodné např. při cestování).

**NABÍJENÍ:** Lithium polymerový dobíjecí akumulátor, umístěný uvnitř hračky, lze jednoduše nabíjet pomocí **FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK 'N'CHARGE**. Pulsující dioda umístěná na touchpadu signalizuje vybití baterie, je tedy nutné ji dobít. Zapojíte-li přípojku do sítě, rozsvítí se na ní červená dioda. Připojte část magnetického modulu s dvěma magnetickými body k příslušné části vibrátoru (magnetické body se připojí pouze tehdy, jsou-li přiloženy ke správnému kontaktnímu bodu). Aby nabíjení probíhalo úspěšně, ujistěte se, že jsou magnetické body umístěny přesně na sobě.

**Červená dioda ve tvaru loqa FUN FACTORY na jedné z částí magnetického modulu naznačuje napájení. Po skončení procesu nabíjení červená dioda přestane svítit. Hračka je nyní zcela nabitá a magnetický modul může být odpojen.**

Tzv. paměťový efekt se díky nové lithium polymerové technologii u dobíjecích baterií nevyskytuje. Akumulátor je možné dobíjet kdykoliv a bez ohledu na jejich momentální kapacitu. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte – to může trvat až 12 hodin! Každé další nabíjení trvá kratší dobu - záleží na momentální kapacitě akumulátoru. Stoprocentně nabitý akumulátor má životnost zhruba jednu hodinu a to při nejvyšším možném výkonu. Hračka se automaticky vypne, pokud dojde k použití během nabíjení. Po odpojení adaptéru můžete hračku opět zapnout pomocí ovládacího panelu.

Tip: Pokud nastanou jakékoliv problémy během používání:

- Pokud je to nezbytné, očistěte touchpad a připojte COBRU Libre k nabíječce!
- V průběhu nabíjení se COBRA Libre díky automatické kalibraci přizpůsobí okolním podmínkám.
- Voda nebo lubrikační gely mohou být příčinou obtížného ovládní touchpadu. Povrch hračky tedy důkladně omyjte. Pamatujte však, že COBRA Libre není voděodolná, tudíž ji nikdy nepoužívejte pod vodou.
- Během nabíjení hračku nepokládejte na žádné kovové předměty a nedotýkejte se touchpadu.
- Touchpad se v průběhu bíjení přizpůsobuje okolním podmínkám a pomocí kalibrace zajišťuje bezpečnost použití.

## **DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ INFORMACE:**

- Před prvním použitím vyčkejte několik hodin, než se **COBRA Libre** přizpůsobí okolnímu prostředí a teplotě. Změna teplot (např. při převozu) totiž může způsobit lehkou kondenzaci.
- Magnetický modul nabíječky se díky červené LED diodě může lehce zahřát, stejně jako oblast motoru hračky.
- Pro nabíjení hračky používejte pouze originální **FUN FACTORY Univerzální nabíječku CLICK 'N' CHARGE!**
- **COBRA Libre CLICK 'N' CHARGE** by neměla být skladována bez pravidelného dobíjení akumulátoru, které je zárukou jeho dlouhé životnosti.
- Nepoužívejte / nenabíjejte hračku v případě neobvyklého přehřátí a/nebo pokud je nějakým způsobem poničená (neobvyklý vzhled, deformace, zbarvení)!
- Nesprávným zacházením s akumulátorem může nastat exotermická reakce. Pokud se tak stane, následujte obvyklá bezpečnostní opatření. Likvidace hračky je v tomto případě nutností (viz Životní prostředí).
- Chraňte magnetické body nabíječky, mohlo by dojít ke zkratu!
- Nenechávejte nabíječku na slunci (např. v autě)!
- Nevyhazujte nabíječku a/nebo hračku do ohně!
- Nerýpejte do hračky ostrými předměty!
- Nesnažte se otevřít hračku silou.
- V případě požáru, nehaste hračku vodou!
- Ochranný obvod akumulátoru předchází přetížení/úplnému vybití akumulátoru.
- Pokud červená dioda na magnetickém modulu a/nebo na nabíječce nesvítí, odpojte ji z elektrické sítě.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické sítě! (ušetříte tím mnoho energie, na rozdíl od pohotovostního režimu stand-by)
- Karty s magnetickým pruhem (např. kreditní karty) by mohly být nenávratně poškozeny v případě kontaktu s magnetickými body přípojného modulu či hračky. Vyvarujte se tedy jejich kontaktu.
- Magnetické pole může ovlivnit funkci mechanických a elektronických částí kardiostimulátorů. Pro více informací se obraťte na svého doktora.

## **VAROVÁNÍ!**

- Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně či ve vaně!
- Skladujte nabíječku v suchu, chraňte jej před kontaktem s vodou a vlhkými místy!
- Hračku lze použít, pouze když je nabíječka odpojena.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

COBRA Libre

Składujte při teplotě 0°C-40°C / maximální okolní teplota vzduchu při používání 40°C / napájení 7.5 V = 300mA / maximální proud 120 mA / kapacita baterie 1300 mAh / průměrná doba napájení 5-6 hodin / maximální doba napájení 12 h / zhruba 500 napájecích cyklů

**MATERIÁL:** Vysoce kvalitní, jemný, odolný, hypoalergenní silikon

**PÉČE:** Před prvním použitím a po každém dalším použití pečlivě umyjte vaši hračku teplou vodou a mýdlem.

**DOPORUČENÍ:** Používejte lubrikační gel TOYFLUID (na silikonové hračky nikdy nepoužívejte gely na bázi silikonu!!!)

**UPOZORNĚNÍ:** Silikonové produkty FUN FACTORY nejsou hračky pro děti. Neslouží jako lékařské pomůcky!

### **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:**


**COBRA Libre** je vibrační masážní strojek poháněný integrovaným akumulátorem umístěným uvnitř hračky. Napájení je zajištěno pomocí originální **FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK 'N'CHARGE**, kterou je možné použít pro všechny výrobky z řady CLIK 'N' CHARGE. FUN FACTORY tak šetří životní prostředí!

Akumulátor uvnitř hračky **COBRA Libre** nelze opravit ani vyměnit. Pokud je akumulátor rozbítý a tudíž nepoužitelný, likvidace hračky je nutná. Akumulátor nelze vyndat, jelikož je součástí hračky!

Nezapomeňte, že byste neměli s žádným elektronickým zařízením zacházet jako s domovním odpadem. Zachovejte se přátelsky k životnímu prostředí a využijte prosím recyklačních služeb.


Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.

Touchpad:



[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)

1. Kontakty pro Univerzální nabíječku CLICK 'N'CHARGE
2. Souhra zářivě lesklého a matného povrchu
3. Dva silné, a přesto velmi tiché motory
4. Touchpad s diodou
5. Ergonomické tvarování pro jednoduché ovládání
6. 100% extra jemný silikon využívaný také v lékařství
7. Absolutní přiléhavost zajistí tu nejpříjemnější stimulaci
8. voděodolný



[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)