

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

www.JeJoue.cz | www.LELOdesign.cz | www.FunToys.cz | www.Honitka.cz | www.Tenga.cz


ODEN – JAK POUŽÍVAT

Oden je vyjímečný vibrační kroužek pro páry. Je navržený pro muže tak, aby ho bylo možné používat v průběhu milování. Očko zakřivené části přístroje držíte mezi palcem a ukazováčkem a pomalu jej otevřete na požadovanou šířku. Poté navlékněte na ztopořený penis tak, aby byl bod rozkoše natočený k břichu a směřoval přímo k pupku. Dále už si jen nastavujete intenzitu vibrací pomocí bezdrátového ovládání a vybíráte ze dvou SenseMotion a dalších šesti standardních stimulačních programů.



JAK POUŽÍVAT SENSEMOTION?

Technologie SenseMotion nabízí nebývalý postup v ovládní vašeho masážního strojeku, který spočívá v regulaci rychlosti a intenzity vibrací pomocí pohybu. Strojek reaguje na celou řadu pohybů bezdrátovým ovládním. Lze ho naklánět, třást s ním nebo dělat další nejrůznější pohyby, které u vašeho masážního strojeku vyvolají reakci a přizpůsobí styl vibrací podle podnětu, který mu dáte. To ale není vše. Bezdrátové ovládní vibruje stejným způsobem jako váš masážní přístroj. To znamená, že na vlastní kůži ucítíte to, co právě prožívá váš partner/ partnerka. Masážní přístroj reaguje na podnět až do vzdálenosti 12 metrů.




ZAČÍNÁME: Pro zapnutí bezdrátového ovládání stiskněte tlačítko + Pro zapnutí masážního přístroje stiskněte tlačítko (⊕)


Během pár vteřin se mezi masážním strojkem a bezdrátovým ovládáním vytvoří připojení.




SENSEMOTION PROGRAM 1: Nakloněním bezdrátového ovládání přizpůsobíte intenzitu vibrací. V horizontální poloze budou vibrace slabší. Při naklonění o 90 stupňů intenzita vzroste.



SENSEMOTION PROGRAM 2: Bezdrátovým ovládním můžete třást nebo pohybovat v kruzích. Tím opět zvýšíte intenzitu vibrací. Čím rychleji budete s ovládním pohybovat a čím více budete pohyby střídat, tím více bude Insignia reagovat.

Stiskněte tlačítko  a vychutnejte si dalších šest stimulačních programů. Opakovaným tisknutím tlačítka postupně projdete všechny tyto programy. V průběhu všech stimulačních programů lze použít tlačítka + a – pro nastavení intenzity vibrací.



AUTORSKÁ PRÁVA K TEXTŮM: Všechny texty v českém jazyce jsou duševním vlatnicvím společnosti FunConcept s.r.o. Jejich kopírování nebo použití bez souhlasu společnosti FunConcept s.r.o. je zakázané!