



FUN
FACTORY

www.funtoys.cz

FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou republiku

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

www.funtoys.cz
www.lelodesign.cz
www.funconcept.cz
www.jejoue.cz


ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

LELO

www.lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

JE JOUE
www.jejoue.cz



love yourself!

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

FUN
FACTORY

love yourself!

NÁVOD PRO UŽIVATELE

LAYAspot

LAYAspot – NÁVOD PRO UŽIVATELE

FUNFACTORY reprezentuje lákavé erotické hračky, vyráběné z vysoce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jediné produkty FUNFACTORY se vyznačují zajímavým designem a užijete si s nimi spoustu zábavy!

LAYAspot..

... Intenzivní a vzrušující masáž erotogenních zón... nechte se unášet vlnami rozkoše...

Je velice přizpůsobivý a vhodný pro použití během sprchování.

Funkce:

Hýčkejte své tělo masážní hračkou LAYAspot. Nabízí Vám tři masážní režimy a tím splní každé Vaše přání. Vyberte si ze třech pulsačních programů. LAYAspot se přizpůsobí Vaší momentální chuti i potřebám. Pro spuštění stiskněte na pár vteřin tlačítko (+). Vaše hračka je nyní nastavena na nejnižší úroveň chvění bez pulsace. Pro nejsilnější intenzitu chvění držte tlačítko (+) dokud nedosáhnete maximální rychlosti. V tuto chvíli se LAYAspot přepne do prvního pulsačního režimu – pulsace v pomalých intervalech. Stisknutím stejného tlačítka přejdete do druhého režimu – pulsace v krátkých, ale rychlých intervalech. Opětovným stisknutím tlačítka (+) zapnete poslední, třetí, pulsační program, kdy si můžete vychutnávat rychlejší a intenzivnější pulsace. Stisknutím tlačítka (-) se navrátíte do vibračního režimu bez pulsací, opětovným mačkáním tohoto tlačítka snížíte chvění na minimum. Pro vypnutí podržte znovu tlačítko - .

Vypnout / Zapnout / Výměna baterií:

Opatrně odšroubujte uzávěr a podle návodu vložte dvě AAA baterie 1,5V. Uzávěr přiložte a pevně zašroubujte (důkladně dotáhněte - dokud neucítíte zacvaknutí uzávěru). Pokud je to nutné, tento kryt po použití důkladně vysušte. Jestliže používáte nabíjecí baterie (o napětí 1,2V) může se lehce snížit maximální výkon motoru. I přesto doporučujeme používání nabíjecích baterií – chráníte tak životní prostředí.

Materiál

LAYAspot je vyroben z vysoce kvalitního Elastomedu. Zároveň je přizpůsobivý, vysoce odolný, citlivý k pokožce, a velmi lehce se udržuje.

Čištění

Před prvním použitím a následně po každém dalším použití důkladně omyjte horkou vodou a mýdlem.

Varování

LAYAspot je navržený pouze pro vnější stimulaci, proto jej laskavě nepoužívejte jinak.

Váš LAYAspot není určen pro děti, udržujte ho prosím mimo jejich dosah.

Životní prostředí

Prosím použijte dobíjecí baterie a šetřete tak životní prostředí. S bateriemi v žádném případě nezacházejte jako s domovním odpadem. Řiďte se pokyny na obalu a využijte prosím recyklačních služeb.

Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.

Více informací na www.funtoys.cz

