



Iroha Zen

Manuál



Jak vyměnit baterie:

- 1) Otočte krytem proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli prostor pro baterie. Vložte 2 AAA baterie.
- 2) Ujistěte se, že konce baterií + a - jsou ve správné poloze.
- 3) Zaklopte krytkou dle obrázku, aby seděli znaménka + a -, a otočte ve směru hodinových



ručiček.

- Ujistěte se, že kryt směřuje nahoru, aby baterie nevypadly.
- Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do přihrádky na baterie nebo do víčka, aby nedošlo k poškození obvodů.
- Baterie vyměňujte pouze tehdy, když je produkt VYPNUTÝ.
- Životnost produktu může být ovlivněna frekvencí a intenzitou používání. Pokud cítíte, že vibrace slábnou, prosím vyměňte nejprve baterie.

Údržba:

- 1) Myjte vlažnou vodou. 2) Pokud používáte mýdlo, zvolte jemné a neutrální. 3) Po umytí, osušte měkkým ručníkem.
- Výrobek myjte pouze tehdy, když je uzávěr pevně uzavřen.
 - Neponořujte produkt na dlouhou dobu, nekládejte do vařící vody.
 - Nepoužívejte žádné kyselé ani alkalické mycí prostředky, alkohol nebo žíravé látky k čištění produktu.

Skladování:

- Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte na chladném a suchém místě. Jinak hrozí poškození, přehřátí a nebezpečí požáru.
- Neskladujte s hořlavými rozpouštědly nebo produkty na bázi oleje.
- Před uložením se ujistěte, že je produkt VYPNUTÝ.

Vodotěsnost:

- Tento produkt je navržen tak, aby byl vodotěsný, ale nesprávné použití může vodotěsnost snížit.
- Vystavení silným proudům vody nebo hloubkám přes 50 cm může narušit vodotěsnost a vést k poškození produktu.
- Dbejte, aby se do voděodolného obalu nedostaly vlasy, špína nebo jiné látky. Ty mohou způsobit, že se do produktu dostane voda.
- Při výměně baterie dbejte na to, abyste nepoškodili voděodolný obal.
- Zkontrolujte, zda není vodotěsný obal poškozen, abyste zabránili možnosti vniknutí vody do produktu

Bezpečnostní informace:

- Před prvním použitím umyjte, a po každém použití též.
- Nevystavujte výrobek působení vody, pokud je kryt na baterie uvolněn nebo jsou baterie odkryté.
- Nepoužívejte na horkých místech nebo ve slané vodě.
- Nepoužívejte na žádné oblasti těla, kde je pokožka podrážděna, zanícená nebo jinak poškozená.
- Nepoužívejte výrobek za následujících okolností: - Při extrémní únavě – pod vlivem alkoholu.
- Neupouštějte výrobek a nevystavujte jej extrémním silám. To by mohlo způsobit elektrický zkrat nebo poškození.
- Pokud cítíte nějaké fyzické abnormality během používání výrobku, přestaňte ihned používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud na výrobku zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, okamžitě jej přestaňte používat a vypněte jej. Použití poškozeného produktu může způsobit zranění.
- Chcete-li zabránit šíření pohlavně přenosných nemocí, nesdílejte produkt s dalšími osobami.
- Nepoužívejte na stejnou oblast těla déle než 15 minut.
- S tímto produktem používejte pouze lubrikanty na vodní bázi.

Varování:

- Nepokoušejte se položku sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. To může způsobit nebezpečí požáru nebo zranění.
- Pokud máte kardiostimulátor, jiné elektronické zdravotní zařízení, nebo jste těhotná či podstupujete lékařskou péči, promluvte si prosím o použití tohoto produktu s lékařem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek obsahuje malé části, které mohou být náhodně spolknuty.

Baterie:

- S tímto produktem používejte pouze alkalické baterie typu AAA. Nealkalické baterie mohou způsobit extrémní zkrácení doby provozu.
- Vždy si o bateriích přečtěte bezpečnostní informace.
- Nevystavujte baterie ohni, nezkratujte baterie ani se nepokoušejte baterie rozebrat.
- Nevystavujte baterie vodě.
- Vybité baterie okamžitě odstraňte.
- Vždy se ujistěte, že baterie jsou vloženy správnou stranou (+, -).
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Pokud přijдете do kontaktu s kapalinou z baterií, omyjte kůži a vyhledejte lékařskou pomoc.

Řešení problémů:

Pokud se domníváte, že produkt má závadu, ujistěte se prosím:

- Jsou vloženy baterie?
- Podrželi jste vypínač po dobu 2.3 sekund?
- Nejsou baterie vybité?
- Jsou napájecí konektory čisté?
- Jsou baterie otočeny správným směrem?
- Je uzávěr nasazen ve správné poloze?

Informace o produktu	
Obsahuje	Produkt, 2x AAA baterie
Název a kód produktu	iroha Pleasure Item zen - MATCHA / HMZ-01 iroha Pleasure Item zen - HANACHA/ HMZ-02 iroha Pleasure Item zen - YUZUCHA/ HMZ-03
Doba provozu/ Vodotěsnost	Cca 4 hod./ vodotěsné do 50 cm
Velikost produktu/ váha	34 x 34 x 127 mm / 73 g

Materiál	Silikon, ABS
Vyrobeno v Číně	