

## SATISFYER WAND-ER WOMAN - NÁVOD K OBSLUZE

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

- Před prvním použitím je nutné váš masážní přístroj cca 5 hodin nabíjet.
- Až bude váš přístroj zcela nabitý, pro jeho aktivaci dlouze stiskněte tlačítko ~. Pomocí stejného tlačítka můžete jednoduše procházet 10 vibračními programy.
  - Tlačítka + a – lze použít k regulaci intenzity vibrací.
  - Dlouhým stlačením tlačítka ~ se masážní stroj vypne.

### NABÍJENÍ

- Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.
- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se Wand-er Woman nabíjí. Až bude baterie plně nabitá, dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální Satisfyer adaptér.

